


Feel WB 部品分解図

spray man®



部品番号NO.4、NO.21W は、通常外す部品ではありません。無理に外すと破損するおそれがあります。
Feel WB は、ボディがクロームメッキ仕上げです

2022年 7月改定

部品番号	部品名称	定価	卸価格	部品番号	部品名称	定価	卸価格
1W	空気キャップセット (Feel WB)			14A	空気弁パッキング押さえネジ		
				14B	空気弁パッキング (4F)		
				14C	空気弁ガスケット (4F)		
2W	塗料ノズル (Feel WB)			14D	空気弁スプリング		
				15	パターン調節器		
4	エアープランチ (4F)			16	空気量調節器		
5	ガン本体	—		17W	調節ツマミ (Feel WB)		
6	ニードルパッキングセット			18	空気ニップル (1/4')		
8	シリンダーガスケット (4F)			19	引き金セット		
9W	ニードルシリンダー (Feel WB)			19A	引き金ピン		
10W	ニードル弁 (Feel WB)			19B	E-リング		
				20			
11	ニードルスプリング			21W	塗料ニップル SUS製 (Feel WB)		
12W	塗料調節ネジ (Feel WB)			22	塗料ノズル専用スパナ(21mm)		
13W	塗料調節ツマミ (Feel WB)			23	スパナ(10mm x 13mm)		
14	空気弁セット			24	L型六角レンチ(1.5mm)		

※部品番号の数字の後ろにWを付した部品は、Feel WB 専用部品です。
部品発注の際は、型式 Feel WB と指定して下さい。

株式会社 恵宏製作所